



Специфікація виробу:

Деталі:

1. Основа - 1200x448мм - 1 шт.
2. Горизонтальна панель - 1200x448мм - 1 шт.
3. Горизонтальна панель - 576x400мм - 3 шт.
4. Горизонтальна панель - 576x150мм - 1 шт.
5. Сійка - 1888x448мм - 1 шт.
6. Сійка - 1888x410мм - 1 шт.
7. Сійка - 1888x448мм - 1 шт.
8. Двері - 1882x589мм - 1 шт.
9. Двері - 420x570мм - 1 шт.
10. Фасад ящика - 148x570мм - 2 шт.
11. Стінка задня шухляди - 519x100 - 2 шт.
12. Бічна стінка шухляди - 350x100мм - 4 шт.
13. Стінка задня - 1143x576 - 1 шт.
14. Стінка задня (ДВП) - 1260x598 - 1 шт.
15. Стінка задня (ДВП) - 598x300 - 1 шт.
16. Стінка задня (ДВП) - 598x350 - 1 шт.
17. Стінка задня (ДВП) - 750x590 - 1 шт.
18. Дно шухляди (ДВП) - 545x355 - 2 шт.

Фурнітура:

19. Конфірмат 6,3x50 - 36 шт.
20. Шуруп 3,5x16 - 60 шт.
21. Заглушка конфирматна - 20 шт.
22. Ключ конфирматний - 1 шт.
23. Ручка DU 02 - 4 шт.
24. Гвінт ручки - 8 шт.
25. Шайба під гвинт - 8 шт.
26. Гвоздь 1,4x20 - 80 шт.
27. Завіса внутрішня - 2 шт.
28. Шкант 8x30 - 24 шт.
29. Полициетримач 5x16 - 1 шт.
30. Ніжка під шафу - 6 шт.
31. Обмежувач NT-266 - 2 шт.
32. Вішалка 350мм - 1 шт.
33. Напрямна 350 - 2 компл.
34. Ролік "FAST" верхній - 2 шт.
35. Ролік "FAST" нижній - 2 шт.
36. Розсувна система "FAST": профіль - 2 шт.
37. Куточок пластмасовий - 4 шт.

Скло:

39. Дзеркало 1000x340мм - 1 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити "канавочні" елементи напрямних (поз. 33) на стійки (поз. 6,7) і зафіксувати шурупами (поз. 20).
2. Встановити рейку (поз. 36) на внутрішню сторону деталі (поз. 1,2) за допомогою шурупів (поз. 20) в намічені отвори d-2 мм.
3. Встановити на нижню площину деталі (поз. 1) ніжки (поз. 30) з комплекту фурнітури.
4. Прикріпити між стійок (поз. 6,7) задню стінку (поз. 13) за допомогою конферматів (поз. 19).
5. Між стійок (поз. 6,7) встановити полиці (поз. 3,4) за допомогою конфірмаців (поз. 19).
6. Між стійок (поз. 5,6) встановити полиці (поз. 3) за допомогою конфірмаців (поз. 19).
7. Встановити шканти (поз. 28) на деталі (поз. 1,2) попередньо обробивши отвори клеєм.
8. З'єднати стійки (поз. 5,6,7) між деталями (поз. 1,2) за допомогою конфірмаців.
9. Набити на задні торці стійок (поз. 5,6,7) ДВП (поз. 14,15,16,17) за допомогою цвяхів (поз. 26) з комплекту фурнітури.
10. Конструкцію виставити в рівень за допомогою ключа (поз. 22) регулюючи ніжки (поз. 30).
11. Встановити шканти (поз. 28) на фасад (поз. 10) заздалегідь обробивши отвори клеєм ПВА.
12. З'єднати бокові стінки шухляди (поз. 12) з задньою (поз. 11) за допомогою конфірмаців (поз. 19), а на торці при'єднати фасади (поз. 10) (див. малюнок) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
13. Фасад шухляди (поз. 10) закріпити за боковими стінками шухляди (поз. 12) за допомогою куточків (поз. 37) і шурупів (поз. 20).
14. На низ зібраної шухляди набити ДВП (поз. 18) за допомогою цвяхів (поз. 26) та встановити провідні елементи направляючих (поз. 33) закріпивши за допомогою шурупів (поз. 20).
15. Встановити фасад (поз. 9) за допомогою завіси (поз. 27) і шурупів (поз. 20) на основу (поз. 1) в намічені отвори.

16. Встановити вішалку (поз. 32) на нижню площину полиці (поз. 3) за допомогою шурупів (поз. 20).
17. На внутрішню сторону дверей (поз. 8) встановити верхні і нижні ролики (поз. 34,35) за допомогою шурупів в намічені отвори.
18. На фасади (поз. 8,9,10) встановити ручки (поз. 23) за допомогою гвинтів і шайб (поз. 25,26) з комплекту фурнітури.
19. Встановити двері (поз. 8) на рейку (поз. 36) і зафіксувати клямкою верхнього ролика (поз. 34), при необхідності відрегулювати нижніми роликами (поз. 35) за допомогою шурупів (поз. 20) положення дверей.
20. До задній стінці (поз. 13) прикріпити дзеркало (поз. 39) СУРОВО керуючись пам'яткою.
21. Закрийте всі отвори конфірмаців заглушками (поз. 21).
22. Полициетримач (поз. 29) встановити на стійку (поз. 7) як обмежувач ходу фасаду (поз. 9).