



Специфікація виробу:

Деталі:

1. Бильця 1910x170мм - 1шт
2. Бильця 1910x300мм - 1шт
3. Бильця 1910x170мм (Л + П) - 2шт
4. Бильця 740x300мм - 2шт
5. бильця 740x500мм - 2шт
6. Сійка 1522x184мм - 2шт
7. Сійка 1522x136мм - 4шт
8. Сійка 1522x184мм - 2шт
9. Планка 504x60мм - 2шт
10. Планка 504x60мм - 2шт
11. Планка 778x60мм - 4шт
12. Підкладка 1910x708мм - 2шт
13. Царга 708x60мм - 1шт
14. Царга 708x260мм - 1шт
15. Царга 968x100мм - 2шт
16. Фасад шухляди 1060x180мм - 1шт
17. Бок шухляди 500x100мм - 2шт
18. Дно шухляди ДВП 996x500мм - 1шт
19. Царга 740x200мм - 1шт
20. Царга 1070x60мм - 1шт
- 21-Л. Сійка сходин 1380x150мм - 1 шт.
- 21-П. Сійка сходин 1380x150мм - 1 шт.

Фурнітура:

22. Конфірмат 6,3x50 - 50 шт.
23. Заглушка конфірматна - 50 шт.
24. Болт 6x60 меблевий - 16 шт.
25. Болт 6x50 меблевий - 4 шт.
26. Стяжка бочонок М6x13 - 20 шт.
27. Шкант 8 x 30 - 10 шт.
28. Шуруп 3,5x16 - 64 шт.
29. Саморіз 3,5x25 - 21 шт.
30. Болт стяжний міжсекційний М6 - 40 шт.
31. Ключ шестигранний d3 - 1 шт.
32. Ролик 43,5мм - 4 шт.
33. Ролик 32,5мм - 4 шт.
34. Кріплення для труби - 10 шт.
35. Труба декоративна D25 (488мм) - 5 шт.
36. Ключ конфірматний - 1 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити деталі (поз.9,10) на деталі (поз.4,5) зафіксувати болтом (поз.30) з комплекту фурнітури.
2. Встановити деталь (поз.3) між бильцями (поз.5) зафіксувати конфірматами (поз.22).
3. Встановити деталь (поз.20) між деталями (поз.19,14) зафіксувати конфірматами (поз.22), а також прикріпити деталь (поз.14) між деталями (поз.3).
4. З'єднати деталі (поз.6,7 і 7,8) між собою конфірматами (поз.22).
5. Встановити деталь (поз.7,8) до лівої частини ліжка і зафіксувати конфірматами до деталей (поз.19), а також стяжним болтом (поз.30) і стяжкою бочонком (поз.26) спільно з болтом (поз.24).
6. Встановити деталі (поз.7,8) на праву частину ліжка і зафіксувати стяжним болтом (поз.30) болтом (поз.24) та бочонком (поз.26).
7. Встановити колеса (поз.33) на деталі (поз.14,19) зафіксувати шурупами (поз.28) (див. мал.)
8. Встановити підкладку (поз.12) між деталями (поз.13) і зафіксувати за допомогою конфірматів (поз.22).
9. Прикріпити деталь (поз.11) до деталей (поз.1,2) за допомогою болта стяжного (поз.30).
10. З'єднати деталі (поз.1,2) між бильцями (поз.4) використовуючи конфірмати (поз.22), а також встановити деталь (поз.13) між деталями (поз. 1,2).
11. Установити отриману конструкцію з деталей (поз.1,2,4,10,11,13) між деталями (поз.6,7 і 7,8) і зафіксувати аналогічно пункту 6,8.
12. Прикріпити кріплення для труб (поз.34) до деталей (поз.21) за допомогою шурупів (поз.28).
13. З'єднати деталі (поз.21-Л, 21-П) за допомогою труб (поз.35) зафіксувавши їх використовуючи ключ (поз.31) з комплекту фурнітури.
14. Прикріпити сходи (поз.21) до деталей (поз.2,3) за допомогою болта і бочки (поз.25,26).
15. З'єднати бокові стінки шухляди (поз.17) царгой (поз.15) за допомогою конфірматів (поз.22).
16. Набити на нижні торці деталей (поз.15,17) дно шухляди (поз.18) за допомогою шурупів (поз.28).
17. Установити ролики (поз.32) на нижні торці деталей (поз.15,17) використовуючи саморізи (поз.29).
18. Установити ролики (поз.33) на бічні стінки шухляди (поз.17) за допомогою шурупів (поз.28).
19. Установити шканти (поз.27) в отвори фасаду (поз.16) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
20. Установити фасад (поз.16) на бічні стінки шухляди (поз.17) попередньо обробивши отвори в деталях (поз.17) клеєм, додатково зафіксувати фасад (поз.16) саморізами (поз.29) з внутрішньої сторони шухляди.
21. Закрити отвори в конфірматах (поз.22) заглушками (поз.23).