



Специфікація виробу:

Деталі:

1. Бильця 1910x1060мм - 1шт
2. Бильця 1910x320мм - 1шт
3. Узголів'я 1060x744мм - 1шт
4. Бильця 744x320мм - 1шт
5. Стька 800x708мм - 1шт
6. Стька 740x708мм - 1шт
7. Стька 740x520мм - 1шт
8. Полиця 708x520мм - 2шт
9. Царга 708x100мм - 1шт
10. Пильовик 708x60мм - 1шт
11. Царга 411x100мм - 2шт
12. Пильовик 411x60мм - 1шт
13. Планка 708x60мм - 2шт
14. Підкладка 1910x708мм - 1шт
- 15-Л. Двері 674x366мм - 1шт
- 15-П. Двері 674x366мм - 1шт
16. Стільниця 900x600мм - 1шт
17. Стька 699x560мм - 2шт
18. Царга 808x300мм - 1шт
19. Полиця 808x250мм - 1шт
20. Царга 808x60мм - 1шт
21. Фасад шухляди 221x439мм - 3шт
22. Задня стінка шухляди 354x100мм - 3шт
23. Бічна стінка шухляди 450x100мм - 6 шт
24. Дно шухляди (ДВП) 460x386мм - 3шт
- 25-Л. Стька для сходів 900x150мм - 1 шт.
- 25-П. Стька для сходів 900x150мм - 1 шт.

Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити "канавочні" елементи напрямних (поз.30) на стійки (поз.5,6) і зафіксувати шурупами (поз.31) з комплекту ф-ри.
2. З'єднати деталі (поз.11,12) між стійок (поз.5,6) за допомогою шкантів (поз.32) а також конфірматів (поз.26) використовуючи ключ (поз.38).
3. Отриману конструкцію з деталей (поз.5,6,11,12) прикріпити до дет. (поз.1) за допомогою конфірматів.
4. Встановити дет. (поз.8,9,10) між бильцем (поз.1) і стійкою (поз.7) використовуючи шканти (поз.32) та конфірматів (поз.26) (див. мал.).
5. Установити планки (поз.13) на дет. (поз.3,4) за допомогою болта (поз.34).
6. З'єднати деталі (поз.3,4) між бильцями (поз.1,2) за допомогою болтів (поз.28) та стяжних бочонків (поз.29).
7. Встановити підкладку (поз.14) між дет. (поз.1,2) за допомогою конфірматів (поз.26).
8. Встановити завіси (поз.33) на двері (поз.15-Л і 15-П) закріпити шурупами (поз.31).
9. Встановити двері (поз.15-Л і 15-П) на (поз.1,7) за допомогою шурупів (поз.31).
10. З'єднати задні стінки шухляди (поз.22) між бічних стінок шухляди (поз.23) за допомогою конфірматів (поз.26).
11. Встановити в отвори d-8мм фасаду (поз.21) шканти обробивши отвори клеєм ПВА.
12. Встановити фасад (поз.21) на бічні стінки шухляди (поз.23) попередньо обробивши отвори клеєм.
13. Набити на нижні торці стінок (поз.23) дно шухляди (поз.24) за допомогою цвяхів (поз.37) з комплекту ф-ри.
14. Встановити на нижні торці дет. (поз.24) провідні елементи напрямних (поз.30) закріпити шурупами (поз.31).
15. Встановити куточки (поз.36) на внутрішні стінки шухляди (поз.23) та фасаду (поз.21) за допомогою шурупів (поз.31).
16. Закріпити ролики (поз.35) на нижні торці стійок (поз.17) за допомогою шурупів (поз.31).
17. З'єднати деталі (поз.18,19,20) між стійок (поз.17) за допомогою конфірматів (поз.26).
18. З'єднати шканти (поз.32) в отвори d-8мм стільниці (поз.16) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
19. Установити стільницю (поз.16) на стійки (поз.17) попередньо обробивши отвори в стійках клеєм.
20. Установити куточок (поз.36) на внутрішню сторону дет. (поз.16,20) за допомогою шурупів (поз.31).
21. Закріпити кріплення для труби (поз.41) на деталі (поз.25) поєднавши з наміченими отворами закріпити шурупами (поз.32).
22. Установити труби (поз.40) між стійок (поз.25-Л, 25-П) закріпити за допомогою ключа (поз.39) з комплекту ф-ри.
23. Прикріпити отриману конструкцію (поз.25,40,41) до деталей (поз.2 і 7) за допомогою деталей (поз.28 і 29) з комплекту ф-ри.
24. Закрити отвори в конфірматах (поз.26) заглушками (поз.27).

Фурнітура:

26. Конфірмат 6,3x50 - 54 шт.
27. Заглушка конфірматна - 41 шт.
28. Болт 6x50 меблевий - 13 шт.
29. Стяжка бочонок М6x13 - 13 шт.
30. Напрямна 450мм - 3 компл.
31. Шуруп 3,5x16 - 76 шт.
32. Шкант 8 x 30 - 29 шт.
33. Завіса зовнішня - 4 шт.
34. Болт стяжний міжсекційний М6 - 4 шт.
35. Ролик 43,5мм - 2 шт.
36. Куточок пластмасовий - 7 шт.
37. Цвях 1,4x20 - 45 шт.
38. Ключ конфірматний - 1 шт.
39. Ключ шестигранний d3 - 1 шт.
40. Кріплення для труби - 6 шт.
41. Труба декоративна D25 (386мм) - 3 шт.