



## Специфікація виробу:

### Деталі:

1. Стяжна планка - 548x200мм - 1 шт.
2. Стяжна планка - 939x200мм - 1 шт.
3. Сійка куточка зовнішня - 800x490мм - 2 шт.
4. Сійка куточка внутрішня - 370x285мм - 2 шт.
5. Стяжна планка - 1323x200мм - 1 шт.
6. Спинка маленька - 700x300мм - 1 шт.
7. Спинка накладка маленька - 600x250мм - 1 шт.
8. Спинка накладка велика - 1000x250мм - 1 шт.
9. Спинка велика - 1100x300мм - 1 шт.
10. Сійка-опора - 800x145 - 2шт.
11. Планка - 230x60мм - 2 шт.
12. Полиця - 368x368мм - 2 шт.
13. Сидіння кутове - 400x400мм - 1 шт.
14. Стяжна планка - 948x200мм - 1 шт.
15. Дно шухляди - 548x292мм (ДВП) - 1 шт.
16. Дно шухляди - 948x292мм (ДВП) - 1 шт.
17. Сидіння маленьке - 560x400мм - 1 шт.
18. Сидіння велике - 960x400мм - 1 шт.

### Фурнітура:

19. Цвях 1,4x20 - 30 шт.
20. Заглушка конфірматна - 12 шт.
21. Конфірмат 6,3x50 - 38 шт.
22. Шкант 8 x 15 - 4 шт.
23. Шкант 8 x 30 - 4 шт.
24. Болт стяжний міжсекційний М 6 - 4 шт.
25. Шуруп 3,5x16 - 22 шт.
26. Шуруп 3,5x25 - 10 шт.
27. Кріплення для труби - 2 шт.
28. Труба декоративна d25мм (148мм) - 1 шт.
29. Завіса складана - 4 шт.
30. Ключ конфірматний - 1 шт.
31. Ключ шестигранний d3 - 1 шт.

## Інструкція зі збірки виробу:

1. Встановити стяжні планки (поз.1,2 і 5,14) між стійок (поз.3,4) і закріпити конфірматами (поз.21) та додатково встановити стійки-опори (поз.10) як зазначено на малюнку.
2. Прикріпити дно шухляди (поз. 15,16) на нижні торці деталей (поз.1,2,5,14) за допомогою цвяхів (поз.19).
3. Встановити планки (поз.11) на стійки (поз.4) за допомогою стяжних болтів (поз.24).
4. Прикрутити кріплення для труби (поз.27) на полиці (поз.12) за допомогою шурупів (поз.25)
5. Установити полиці (поз.12) між стійок (поз.10) і зафіксувати конфірматами, додатково встановивши між полицями трубу (поз.28) як зазначено на малюнку.
6. Встановити шканти (поз.23) на нижню площину сидіння (поз.13) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
7. Встановити кутове сидіння (поз.13) на стійки (поз.4) і стяжні планки (поз.2,5) попередньо обробивши отвори клеєм.
8. Встановити сидіння (поз.17,18) на торцеві поверхні стяжних планок (поз.1,2,5,14) і зафіксувати завіси шурупами (поз.25).
9. Встановити шканти (поз.22) на спинки (поз.7,8) попередньо обробивши отвори клеєм.
10. Установити спинки (поз.7,8) на деталі (поз.6,9) додатково зафіксувати на звороті шурупами (поз.26) в намічені отвори.
11. Закрити отвори конфірматів заглушками (поз.20).